

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger KAWASAKI GPZ 1100 ab Bj. 95

Artikel-Nummer:
650.272

Der Bausatz umfaßt folgende Teile

- | | |
|---|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Befestigungsbügel |
| 2 Blinkerhaltewinkel | 8 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 16 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 16 U-Scheiben \varnothing 6,4 |
| 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 | 2 Karosseriescheiben \varnothing 6,4 x 18 |
| 2 Alu-Distanzen \varnothing 18 x \varnothing 11 x 7 | 4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm |
| 12 Kunststoffkappen M 6 | 4 Kunststoffkappen M 8 |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Sprengringe \varnothing 8,4 |
| | 8 Blinkerstecker +/- |

Montagehinweise

Die seitlichen Gepäckhaken unterhalb der Kunststoffverkleidung demontieren. Die Sitzbank abnehmen, die Blinkerkabel trennen und beide hintere Blinker demontieren. Nummernschildhalter demontieren.

Die Befestigung der vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger erfolgt zwischen der Auspufftopfbefestigung und den Rahmenauslegern mit den Originalschrauben.

Die Befestigung der vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger erfolgt an den vorderen Gewindebohrungen der zuvor demontierten Gepäckhaken mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 nebst U-Scheiben und Sprengringen.

Der Befestigungsbügel wird so plaziert, daß die Rohrstreben mit den Laschen an den hinteren Bohrungen der Gepäckhaken anliegen (zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden) und seitlich mit den kleinen Laschen der Kofferträger deckungsgleich sind.

ACHTUNG: Diese seitlichen Laschen des Bügels vor den Laschen der Kofferträger montieren (in Fahrtrichtung gesehen). Zur Verschraubung die Schloßschrauben M 6 x 16 verwenden. Die Verbindungsstrebe des Befestigungsbügels verläuft über dem Kotflügel. Die mittigen Bohrungen sind deckungsgleich mit den Bohrungen des Nummernschildhalters. Die Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst Karosseriescheiben \varnothing 6,4 von der Radseite her montieren.

Werden Hepco & Becker - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne direkt an den Laschen der Kofferträger (von innen) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln (Abkröpfung zur Fahrzeugmitte) mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 an den Kofferträgern montiert. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Blinker in die Bohrungen der Haltewinkel stecken. Von innen jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$ mm auf das überstehende Gewinde stecken und mit den Originalmuttern verschrauben. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängern. Die Blinkerkabel seitlich am Rücklicht durchführen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

