

Packtaschenhalter HONDA F 6 1500 Custom

Artikel-Nummer: 625.135

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links
2 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 20
2 Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 12 mm
2 Sprengringe Ø 10,5
4 Sprengringe Ø 8,4

1 Packtaschenhalter rechts
2 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 70
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 12 mm
2 U-Scheiben Ø 10,5
4 U-Scheiben Ø 8,4

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten: In den freien Gewindebohrungen der Soziusfußrastenhalteplatte von außen mit den Inbusschrauben M 8 x 20, Sprengringen und U-Scheiben.

Befestigung vorne oben: An den vorderen Verschraubungen der Chromleisten. Die Originalschrauben demontieren. Die Befestigung geschieht mit den Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25 sowie Sprengringen und U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 12 mm zwischenfügen.

Befestigung hinten oben: An den hinteren Verschraubungen der Chromleisten mit den Inbusschrauben M 8 x 70 (die Originalschrauben entfallen) nebst Sprengringen und U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 12 mm zwischenfügen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigegeführten Serviceinformationen.

Die Packtaschenhalter sind geeignet zur Anbringung der Packtaschenserien BUFFALO, LIBERTY, NEVADA und SCARLETT; wahlweise mit Schnellverschluss.

Als Ergänzung für dieses Motorrad bieten wir folgendes Zubehör an:

Gepäckbrücke Artikel-Nummer 650.135 01 02
Ledertankcover Artikel-Nummer 622 150 980
Handbags, Werkzeugrollen und Gepäckrollen.