

Packtaschenhalter HONDA VT 600 C

Artikel-Nummer: 625.176

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
2 Inbusschrauben M 6 x 50	2 Inbusschrauben M 8 x 50
2 Sechskantmuttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 6
6 U-Scheiben Ø 6,4	12 U-Scheiben Ø 8,4
2 Senkinbusschrauben M 8 x 25	2 Stahldistanzen Ø 16 x Ø 13 x 30 mm
2 Flachstahlwinkel	6 selbstsichernde Muttern M 8
2 Inbusschrauben M 8 x 55	2 Sechskantmuttern M 8
	2 Karoseriescheiben Ø 6,4 x 20

Montagehinweise

Folgende Teile sind zu demontieren.

Sitzbank, Rücklicht, Kunststoffverkleidung und linksseitiges Helmschloß.

Die beiden Flachstahlwinkel rechts und links an den mittleren Bohrungen im Rahmen verschrauben, siehe Skizze. Hierzu die Senkinbusschrauben M 8 x 25 verwenden.

Danach die demontierten Teile wieder anbringen.

Die unteren Rohrstreben der Packtaschenhalter werden unten an den Soziusfußrasten montiert. Hierzu die Originalschraube demontieren und die längere Inbusschraube M 6 x 50 montieren. Auf das überstehende Gewinde von unten eine Sechskantmutter M 6 drehen und soweit anziehen, daß sich die Fußraste noch einwandfrei einklappen läßt.

Darüber die Rohrstrebe des Packtaschenhalters mit der selbstsichernden Mutter M 6 befestigen.

Ab Bj. 98 die unteren Rohrstreben mit den Inbusschrauben M 8 x 55, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern, wie im oberen Abschnitt beschrieben, montieren.

Die seitliche Verschraubung der Packtaschenhalter geschieht an den zuvor montierten Flachstahlwinkeln unter Zwischenschieben jeweils einer Stahldistanz Ø 16 x Ø 13 x 30 mm mit den Inbusschrauben M 8 x 50.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Die Packtaschenhalter können durch eine Sissybar mit Gepäckträger (Artikel-Nr. 611.101) oder eine Sissybar ohne Gepäckträger (Artikel-Nr. 600.101) oder eine Gepäckbrücke (Artikel-Nr. 650.176 01 02) ergänzt werden.

Hierzu sind folgende zusätzliche Montageteile notwendig:

2 Inbusschrauben M 8 x 60 sowie 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm.

Auch haben wir für die VT 600 C einen Motorschutzbügel (Artikel-Nr. 501.102) in unserem Lieferprogramm.

