

Gepäckträger mit Kofferträger für Yamaha FJ 1200, Bj. 88 – 90

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:
650.459 00 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Blinkerhaltewinkel	20 U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm	10 selbstsichernde Muttern M 6
10 Kunststoffkappen M 6	

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die hinteren und vorderen seitlichen Kunststoffverschalungen abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die Befestigungslaschen, mit denen die Blinker seitlich am Rahmen befestigt waren, entfallen.

Die vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungspunkten der hinteren Kunststoffverschalungen mit den Originalschrauben montiert. Die Winkel kommen unter die Verschalungen. Den unteren Rand der Verschalungen im Bereich der Laschen etwas aussparen.

Hinten werden die Kofferträger an den Metallaugen, welche links und rechts von der Verkleidung abstehen, montiert; und zwar so, daß eine Lasche über und eine Lasche unter den Metallaugen verläuft. In den oberen Laschen ist Gewinde M 8. Deshalb zur Befestigung von unten die Sechskantschraube M 8 x 16 eindrehen.

Die vorderen unteren Befestigungsstreben der Kofferträger werden mit den Originalschrauben an der hinteren Auspufftopfbefestigung montiert, wobei die Streben zwischen Rahmenausleger und Auspufftopflasche geschoben werden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt, und zwar so, daß die U-förmige Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, wobei diese innen montiert werden, mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 angebracht, so daß die Abkröpfung der Winkel **zur Fahrzeugmitte hin** zeigt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich noch einmal in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Blinkerverlängerungskabeln verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Bitte wenden

