

Gepäckträger mit Kofferträger für
HONDA NT 650 HAWK GT

Bestell-Nr. 650.186

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 30	2 Sechskantschrauben M 8 x 35
2 Inbusschrauben M 8 x 55	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Aludistanzen 18 x 9 x 7	12 U - Scheiben 8,4
2 Blinkerverlängerungskabel 25 cm	12 U - Scheiben 6,4
4 selbstsichernde Muttern M 8	8 selbstsichernde Muttern M 6
4 Kunststoffkappen M 8	4 Kunststoffkappen M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die seitlich und um das Rahmenheck verlaufende Kunststoffverschalung demontieren. Die beiden hinteren Blinker abschrauben.

Die vorderen oberen Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Verschraubungen der Alurahmenausleger für die Soziousfußrasten montiert. Hierzu jeweils beide Befestigungsschrauben der Alurahmenausleger demontieren. An den vorderen Befestigungspunkten kommen als Abstandhalter zwischen Rahmen und Ausleger jeweils drei U-Scheiben 8,4; zur Verschraubung die längeren Schrauben der hinteren Befestigung verwenden. Die Rohrstreben werden an der hinteren Befestigung zwischen Rahmenausleger und Rahmen geschoben und mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 verschraubt.

Die Originalhaltebolzen der Soziousfußrasten demontieren und durch die Inbusschrauben M 8 x 55 ersetzen. Auf die überstehenden Gewindeenden werden von unten die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger aufgeschoben und mit den selbstsichernden Muttern befestigt.

Der Befestigungsbügel wird an den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß die Querstrebe unterhalb der Nummernschildbeleuchtung verläuft und die beiden Ausleger deckungsgleich mit den Originalblinkerbohrungen sind. Die Kunststoffzwischenstücke der Blinker verbleiben in den Halterungen. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 30 verwenden.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 von innen her montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert. Auf die überstehenden Gewindebolzen werden zunächst die Aludistanzen 18x9 x 7 geschoben und darüber die Befestigungsmuttern montiert.

Linksseitig müssen die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Der Gepäckträger ist passend für alle HEPCO - BECKER - Koffer und Topcases, jedoch engen die Junior- und die Alukoffer die Beinfreiheit für den Sozius erheblich ein. Wir empfehlen die Koffersätze Benjamin, Inhalt 28 Ltr. Art.-Nr.610.220 oder den HEPCO - BECKER 38, Inhalt 38 Ltr. Art.-Nr. 610.330 zu verwenden!

