



Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Kofferträger für YAMAHA XT 600 Bj. 1987-1989 mit kleinem Tank

Artikel-Nummer: 650.454 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Versteifungsbügel |
| 1 Versteifungsstrebe links | 1 Versteifungsstrebe rechts |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Inbusschrauben M 8 x 30 |
| 4 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick | 6 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 12 U-Scheiben Ø 6,4 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 6 selbstsichernde Muttern M 6 | 10 Kunststoffkappen M 6 |
| | 8 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweise

Die vorderen seitlichen Befestigungsschrauben der vorhandenen Originalgepäckbrücke lösen. An diesen Bohrungen werden die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Originalschrauben aussen montiert. Rechtsseitig den Träger mit dem langen Winkel nehmen.

Die beiden hinteren Befestigungsschrauben des vorhandenen Originalgepäckträgers, die mittig unter dem Kotflügel liegen, lösen. Der Befestigungsbügel, der mittig eine Lasche mit zwei Bohrungen hat, zwischen Kotflügel und Befestigungslasche des Originalträgers schieben und von der Radseite mit den Originalschrauben befestigen.

Links und rechts werden die Laschen des Befestigungsbügels mit den deckungsgleichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Versteifungsstreben (Flachstahl) werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Rechtsseitig die Strebe mit der rechtwinklig angebrachten Lasche verwenden.

Linksseitig wird die Strebe an der oberen Verschraubung der Rahmenausleger für die Soziusfussrasten innen verschraubt, wobei die Originalschraube gegen die mitgelieferte längere Inbusschraube M 8 x 30 ausgetauscht wird. Zur Befestigung innen die selbstsichernde Mutter M 8 verwenden. Rechtsseitig wird die Strebe in gleicher Weise angebracht, jedoch wird sie an der unteren Verschraubung der Rahmenausleger innen montiert.

Der Versteifungsbügel (Rohr) wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft unter der Nummernschildhalterung. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der beiden Kofferträger.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Bitte wenden

