

# Gepäckbrücke mit Kofferträger SUZUKI GN 400 TD

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.327 00 02 chrom

66989 Höhrfroschen b. Pirmasens  
Birkenstraße/Industriegebiet  
Telefon (06334) 9216-0  
Telefax (06334) 9216-80

<http://www.hepco-becker.de/>

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kofferträger                 | 1 Kofferträger rechts           |
| 1 Gepäckbrücke                 | 1 Verbindungsbügel              |
| 2 Versteifungsstreben          | 16 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 |
| 6 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 | 8 Linsenkopfschrauben M 6 x 20  |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18  | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45  |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20  | 2 selbstsichernde Muttern M 8   |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6  |                                 |

## Montagehinweise

### **Vorbereitende Arbeiten:**

Den um das Ende der Sitzbank verlaufenden verchromten Haltebügel demontieren; er entfällt. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

### **Befestigung der Kofferträger:**

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden oben aussen über den Federbeinen montiert. Dabei kommt jeweils eine Original-U- Scheibe unter die Laschen und eine darüber. Die Originalmuttern weiter verwenden.

Die mittleren seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen des Rahmens (an denen auch der Kotflügel verschraubt ist) mit den mitgelieferten längeren Linsenkopfschrauben M 8 x 45 montiert.

### **Befestigung der Versteifungsstreben:**

Diese werden unten aussen an den Laschen der Kofferträger mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden aussen über den Aluplatten an den Befestigungspunkten der Soziusfussrasten mit den Originalschrauben montiert.

### **Befestigung des Verbindungsbügels:**

Diese wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position so bestimmen, dass das Rohr über dem Kotflügel oberhalb der Rücklichtkonsole verläuft. Der Bügel selbst wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt.

### **Befestigung der Gepäckbrücke:**

An den vorhandenen Befestigungspunkten der Kofferträger, direkt mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20, nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

