

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CB 750 F / CB 900 F / CB 1100 F HONDA CB 750/ 900 FC / FD / F 2

**Artikel-Nummer: 650.125 00 02
650.161 00 02**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Verbindungsbügel	2 Fußrastenstreben
1 Gepäckbrücke	4 U-Scheiben \varnothing 6,4 x 3 mm dick
2 Rundgummifedern 5218 027	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 U-Scheiben \varnothing 8,4
16 U-Scheiben \varnothing 6,4	8 selbstsichernde Muttern M 6
4 selbstsichernde Muttern M 8	6 Kunststoffkappen M 8
	12 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Der Gepäckträger wird in zwei Ausführungen geliefert. Passend für das Modell FA/FB, Bestell-Nr. 650.125 und passend für das Modell FC/FD, Bestell-Nr. 650.161. Die beiden Träger unterscheiden sich nur durch unterschiedliche Kofferträger.

Die beiden hinteren Haltegriffe rechts und links unter der Sitzbank entfernen. Die beiden hinteren Blinker abschrauben. Die Aluzwischenstücke der Blinker entfallen.

Die beiden Rundgummifedern in die hinteren Bohrungen der Haltegriffbefestigung eindrehen. Die Kofferträger werden mit den vorderen Laschen über den Federbeinen montiert. Hinten werden sie an den Rundgummifedern verschraubt.

Die beiden Fußrastenstreben werden vorne unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 befestigt. Vorne werden sie innen an den Halteschrauben der Soziusfußrasten montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne und hinten an der Innenseite der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 direkt verschraubt. Die Blinker werden ohne die Aluzwischenstücke auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und verschraubt.

WICHTIGE HINWEISE:

Sollten die Vorratsbehälter der hinteren Federbeine an den Versteifungsstreben des Gepäckträgers anliegen, so sollten die Federbeine umgedreht werden, so daß die Vorratsbehälter nach vorne schauen.

Werden Koffer montiert, so ist darauf zu achten, daß der Freiraum zwischen Koffer und Auspufftopf mindestens 20 mm beträgt. Ansonsten die Auspufftöpfe etwas tiefer setzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Danach Kunststoffkappen aufsetzen.**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

