

Packtaschenhalter für SUZUKI VL 125 Intruder

**Artikel-Nummer:
625.330**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
1 Versteifungsbügel	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 35	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 selbstsichernde Muttern M 6	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 U-Scheiben Ø 6,4 mm	4 Blinkerkabel à 15 cm
8 Kabelstecker (4 x plus, 4 x minus)	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm	2 Kabelbinder
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 13 mm	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker nebst Halter demontieren. Die Halter entfallen.

Die Packtaschenhalter werden mit den oberen Flachstahllaschen an den seitlichen Chromleisten verschraubt.

Befestigung vorne: Die Linsenkopfschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben verwenden. Als Abstandhalter die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm zwischenfügen.

Befestigung Mitte: Die Linsenkopfschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben verwenden. Als Abstandhalter die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm zwischenfügen.

Der Versteifungsbügel wird innen an den unteren Flachstahllaschen der Packtaschenhalter mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Die hintere Verschraubung geschieht an dem Nummernschildhalter (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Die Blinker werden an den Blinkerhaltetaschen der Packtaschenhalter ohne den Originalhalter befestigt. Die Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 13 mm als Abstandhalter von Innen über die Gewindebolzen schieben. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

611.316/600.316	Solorack mit und ohne Rückenlehne
611.330/600.330	Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
650.330 00 02	Komplettträger in chrom
650.330 01 02	Gepäckbrücke in chrom
501.330	Schutz- und Zierbügel
400.330	Twinlight Set
	Lederpacktaschen, Werkzeugrollen, Handbag, Gepäckrollen, etc.

