

Zweiseitiger Kofferträger H O N D A N X 250

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.178 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsstrebe links | 1 Versteifungsstrebe rechts |
| 1 Verbindungsbügel | 1 Blinkerhalter |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 | 2 Inbusschrauben M 8 x 70 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35 | 6 Sechskantschrauben M 6 x 16 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 16 U-Scheiben 8,4 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 10 U-Scheiben 6,4 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Inbusschrauben M 8 x 25 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die Befestigungsschrauben der Originalgepäckbrücke lösen.

An diesen Befestigungsbohrungen werden die beiden oberen Laschen der Kofferträger montiert, wobei die Originalschrauben gegen die mitgelieferten ausgetauscht werden. Vorne die Inbusschrauben M 8 x 35 verwenden, hinten die Inbusschrauben M 8 x 70.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Die Streben sind links und rechts unterschiedlich. Durch Anhalten probieren, welche Strebe für links und welche für rechts ist.

Die Streben werden an den oberen Befestigungspunkten der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten montiert und zwar zwischen Rahmen und Rahmenausleger. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 25 austauschen. Damit sich die Rahmenausleger durch das Zwischenfügen der Streben nicht verspannen, werden an den unteren Befestigungspunkten jeweils zwei U-Scheiben 8,4 als Abstandshalter zwischengefügt.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den seitlichen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft unter dem Kotflügel und wird nicht mit diesem verschraubt.

Die hinteren Blinker werden an dem mitgelieferten Blinkerhalter montiert. Dieser wird mit den beiden Laschen unter dem Originalgepäckträger an den hinteren beiden Verschraubungen montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 30 austauschen, zur Befestigung die selbstsichernden Muttern M 6 nebst U-Scheiben verwenden.

Die dem Bausatz ebenfalls beigefügten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloss-Adapter vorgesehen.

Zur Befestigung der verschiedenen HEPSCO & BECKER – Topcases mit Schnellverschluss bieten wir eine Befestigungspalette an, die auf den Originalgepäckträger montiert werden kann. Art.-Nr. 650.178 01 01.

Ausserdem haben wir für die NX 250 einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art.-Nr. 501.100.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Bitte wenden

