

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für SUZUKI Hayabusa

Artikel-Nummer: 650.398 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel mit Blinkerhalter	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
4 Flanschkopfschrauben M 8 x 40	2 Flanschkopfschrauben M 8 x 50
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 Inbusschrauben M 8 x 55
2 Inbusschrauben M 6 x 20	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
6 U-Scheiben Ø 6,4 mm	4 Karosseriescheiben Ø 8,4 mm x Ø 23,2 mm
4 selbstsichernde Muttern M 8	6 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Haltebügel, Heckverkleidung und hintere Blinker demontieren.

Montage des Versteifungsbügels mit Blinkerhalter:

Dieser wird unter dem Nummernschildhalter direkt über dem Kotflügel montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 6 x 20 verwenden, die Originalschrauben entfallen.

Die Blinker an den Blinkerhaltern des Bügels befestigen (Kunststoffscheiben entfallen). Blinkerkabel unterhalb der Nummernschildbeleuchtung verlegen und anschließen. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Danach die Heckverkleidung wieder montieren.

Montage der Kofferträger:

Befestigung vorne unten: Diese erfolgt an der Auspufftopfaufhängung mit den Inbusschrauben M 8 x 55, den Original U-Scheiben sowie den selbstsichernden Muttern M 8.

Befestigung vorne oben: Die Original Haltebolzen demontieren; sie entfallen. Die Rohrbuchsen der Kofferträger werden an den frei gewordenen Haltepunkten mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 50 montiert.

Befestigung Mitte oben: Diese erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen des Haltebügels. Jeweils eine Karosseriescheibe über die Bohrungen fügen, die Haltetaschen der Kofferträger und darüber den Haltebügel. Zur Verschraubung die Flanschkopfschrauben M 8 x 40 verwenden.

Befestigung hinten: Diese erfolgt an dem zuvor montierten Haltebügel mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir eine Gepäckbrücke, Art.-Nr. 650.398 01 01 an, die auch zur Topcaseanbringung geeignet ist!

