

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für SUZUKI DR – Z 400

Artikel-Nummer: 650.317 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Inbusschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	2 Inbusschrauben M 6 x 35
1 Haltebügel (Montage oben)	20 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsbügel (Montage hinten)	6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
3 Inbusschrauben M 8 x 30	14 selbstsichernde Muttern M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	3 selbstsichernde Muttern M 8

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Ebenso das Helmschloß.

Vordere untere Befestigung:

Rechtsseitig: Die Rohrstrebe des Kofferträgers wird an der oberen Befestigung der Soziusfußraste außen mit der Originalschraube montiert.

Linksseitig: Hier erfolgt die Befestigung der Rohrstrebe in der gleichen Position, jedoch von der Innenseite. Die mitgelieferte Inbusschraube M 8 x 30 von außen eindrehen. Auf das überstehende Gewinde von innen die Rohrstrebe platzieren und mit der selbstsichernden Mutter befestigen.

Befestigung seitlich vorne:

Die Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den freien Bohrungen am Rahmen mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben und Muttern montiert.

Befestigung seitlich hinten:

Der Haltebügel wird innen im Kotflügel zusammen mit der über dem Kotflügel sitzenden Werkzeugtasche verschraubt. Hierzu die Inbusschrauben 6 x 35 verwenden. Seitlich erfolgt die Verschraubung an den Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Befestigung des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft innen im Kotflügel. Die Verschraubung erfolgt an den hinteren seitlichen unteren Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern. Er wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Verschraubung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Der Kofferträger kann mit einer Gepäckbrücke ergänzt werden, Artikel-Nr. 650.317 01 01.

