

Kofferträger mit Gepäckbrücke M U Z Silverstar Classic 500

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel- Nummer: 650.738 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel: 06331 - 1453 100
Fax: 06331 - 1453 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Befestigungsbügel |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 45 | 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 25 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 16 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 | 2 Alugewindebüchsen Ø 21,5 x M 8 x 20 mm |
| 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm | 8 Stecker + - |
| 2 Sechskantmuttern M 6 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | |

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den verchromten Haltebügel demontieren; er entfällt.

Die vorderen oberen Haltewinkel der Kofferträger werden in den freien Bohrungen des Haltebügels (Knotenblech hinter der Federbeinaufnahme) mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern M 8 verschraubt.

Die unteren Rohrstreben werden an der Soziusfussrastenaufnahme montiert. Hierzu die Originalhaltebolzen demontieren und von oben die Sechskantschrauben M 6 x 45 einsetzen. Auf das überstehende Gewinde von unten die Sechskantmuttern M 6 drehen und soweit anziehen, dass sich die Rasten noch einwandfrei klappen lassen. Darüber die Streben plazieren und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 befestigen.

Die hinteren Haltestreben der Kofferträger werden am Rahmenende verschraubt. Hierzu die Kunststoffstopfen herausnehmen und die Alugewindebüchsen in den Rahmen bündig einsetzen. Darüber die Streben mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschrauben.

Der Bügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position ist so zu bestimmen, dass er über dem Kotflügel verläuft und mit der unteren Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel verschraubt wird. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den Befestigungspunkten der Kofferträger von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden am Ende der Kofferträger wie original montiert. Da die Stecker nicht durch die Schutzhüllen passen, müssen die Stecker abgetrennt und durch die mitgelieferten Stecker ersetzt werden.

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder anbringen und die Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Bitte wenden

