

## Zweiseitiger Kofferträger für SUZUKI DR BIG

**Artikel-Nummer: 650.360 00 01 ab Bj. 91**  
**Artikel-Nummer: 650.366 00 01 ab Bj. 92**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	14 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Kofferträger rechts	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Versteifungsstreben	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Befestigungsbügel	4 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 8 x 40	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 10,5 x 20 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 45	2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
4 Linsenkopfsschrauben M 6 x 20	4 Kunststoffkappen M 8
4 Kunststoffkappen M 6	

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die Sitzbank abnehmen und die beiden seitlichen Kunststoffverkleidungen demontieren.

Die hinteren seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden über den hinteren Auspufftopfbefestigungen mit den Originalschrauben montiert.

Die vorderen seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen mittleren Befestigungspunkten der Auspufftopfbefestigungen montiert. Es wird jeweils 1 Aludistanz Ø 18 x Ø 10,5 x 20 mm zwischengeschoben. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45 verwenden.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Sie werden zusammen mit den Alurahmenauslegern der Soziusfußrasten montiert. Die Befestigung geschieht zwischen Rahmenausleger und Rahmen an den hinteren oberen Verschraubungen. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 45 austauschen. Damit die Alurahmenausleger nicht verspannt sind, werden an den unteren Befestigungspunkten jeweils 3 U-Scheiben Ø 8,4 zwischengefügt. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 40 verwenden.

Die Nummernschildhalterung demontieren. Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - *davor*) mit den Schloßschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über dem Kotflügel verläuft und seine Bohrungen deckungsgleich mit den Befestigungsbohrungen der Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel sind. Den Bügel zusammen mit der Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel verschrauben; hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Der Kofferträger ist zur Montage der JUNIOR 30 Seitenkoffer 610.033 vorgesehen, da nur bei diesem Koffersatz die zulässige Baubreite von 1.00 Meter eingehalten wird.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Danach Kunststoffkappen auf die Sechskantschrauben aufsetzen.

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Außerdem haben wir für die DR 650 einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm.  
Art.-Nr. 502.303, Farben schwarz und weiß.

