

**Kofferträger**  
**SUZUKI DR BIG 800**  
**Baujahr 1989 - 1990**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Art.-Nr.: 650.350 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- =====
- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links                                     | 1 Kofferträger rechts               |
| 1 Versteifungsbügel<br><i>komplett mit Blinkerhalter</i> | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 80       |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 25                             | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20       |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 30                             | 5 U-Scheiben Ø 6,4                  |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20                           | 4 selbstsichernde Muttern M 6       |
| 1 Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm                           | 2 Karoseriescheiben Ø 30 x Ø 8,4 mm |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8                            | 3 U-Scheiben Ø 8,4                  |

**Montagehinweise**

=====

Die Kunststoffverkleidungsteile links und rechts demontieren. Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Beidseitig die vorderen Befestigungsschrauben des Originalgepäckträgers (Inbusschrauben) demontieren.

In den frei gewordenen Bohrungen werden die Rohrhülsen der Kofferträger eingesetzt und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 80 verschraubt.

Die nach vorne abgehende Strebe der Kofferträger, wird **rechtsseitig** an der Verschraubung des Auspufftopfes mit dem Rahmen montiert. Hierzu die Originalschraube lösen und die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 25 verwenden. Zwischen Auspufftopf und Strebe die Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm fügen.

**Linksseitig** wird die Strebe an der deckungsgleich vorhandenen Verschraubung am Rahmen mit der Sechskantschraube M 6 x 30 vorgenommen.

Der Versteifungsbügel mit den Blinkerhaltern wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 montiert.

Der Bügel verläuft unter dem Kotflügel und zwar so, dass die beidseitig vorhandenen Laschen an den hinteren Originallaschen der Blinker deckungsgleich montiert werden können. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden und von innen jeweils eine Karoseriescheibe Ø 30 x Ø 8,4 mm unterlegen.

Die hinteren Blinker an den freien Bohrungen der Bügellaschen wie original montieren. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Weiterhin bieten wir für die DR BIG 800 folgendes Zubehör an:

Art.-Nr. 650.350 01 01  
Art.-Nr. 502.303 00 01

Gepäckbrücke schwarz  
Tank- und Motorschutzbügel schwarz

*Bitte wenden!*

