

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



2-seitiger Kofferträger für
SUZUKI GSX-R 750 Baujahr 88/GSX-R 1100 bis BJ 90

Bestell-Nr. 650.347

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	2 Blinkerhaltewinkel
2 Inbusschrauben M 8 x 70	6 Sechskantschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 6 x 20	12 selbstsichernde Muttern M 6
2 Aludistanzen 15 x 9 x 13	20 U - Scheiben 6,4
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die unteren Verschraubungen des Originalhaltebügels hinter der Sitzbank demontieren.

In die frei gewordenen Bohrungen die Aludistanzen 15 x 9 x 13 einsetzen. Darüber werden die seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 70 montiert.

Die vorderen unteren Streben der Kofferträger werden innen an den Rahmenauslegern für die Soziusfußrasten an den Befestigungspunkten des Auspufftopfes mit den Originalschrauben montiert, wobei die Original-U-Scheiben entfallen.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Er verläuft direkt über der Nummerschildhalterung und wird mit dieser verschraubt.

Werden HEPCO - BECKER Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 an den hinteren, oberen seitlichen Laschen der Kofferträger montiert.

Die Blinkerhalter werden hinten in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert, und zwar so, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden ohne die Vierkantzwischenstücke an den Blinkerhaltewinkeln montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Der Gepäckträger kann mit allen HEPCO - BECKER - Koffern ausgestattet werden. Für den Soziusbetrieb empfehlen wir jedoch den Koffersatz 25 Ltr. (Bestell-Nr. 610.220), da dieser die Zugänglichkeit zu den Soziusfußrasten nicht beeinflußt.

Der Kofferträger kann mit der Gepäckbrücke (Bestell-Nr. 650.347 X) nachgerüstet werden.