

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CB TWO FIFTY ab Bj. 96

Artikel-Nummer: 650.124

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Gepäckbrücke	2 Fußrastenstreben
2 Blinkerhaltewinkel	1 Versteifungsbügel
2 Sechskantschrauben M 8 x 35	2 Sechskantschrauben M 8 x 45
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 6 x 45
2 Inbusschrauben M 10 x 60 x 1,25	4 Schloßschrauben M 6 x 16
16 U-Scheiben Ø 6,4	8 U-Scheiben Ø 8,4
2 U-Scheiben Ø 10,5	2 Sprengringe Ø 8,4
10 selbstsichernde Muttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 10,5 x 30
12 Kunststoffkappen M 6	8 Kunststoffkappen M 8
2 selbstsichernde Muttern M 10 x 1,25	4 Blinkerkabel à 15 cm

### **Montagehinweise:**

#### **Vorbereitende Arbeiten:**

Sitzbank abnehmen, komplette Heckverkleidung demontieren, beide hinteren Blinker samt Befestigungslaschen vom Rahmen lösen, beide Soziusfußrasten demontieren. Die Originalschrauben durch die mitgelieferten Inbusschrauben M 10 x 60 x 1,25 ersetzen. Damit die Soziusfußrasten wieder wie original montieren.

#### **Montage der Kofferträger:**

Die hinteren seitlichen Befestigungswinkel werden an den Originalgewindebohrungen der hinteren Blinker am Rahmen montiert. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 10,5 x 30 zwischenfügen. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben verwenden.

Die vordere Befestigung erfolgt als Klemmung an den Original-Rohrbügel unterhalb der Heckverkleidung. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 35 nebst Sprengringen und U-Scheiben verwenden.

Die Fußrastenstreben werden unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Muttern M 8 montiert. Sie werden von der Radseite auf das überstehende Gewinde der zuvor montierten längeren Soziusfußrasten geschoben und mit den selbstsichernden Muttern M 10 x 1,25 montiert.

**ACHTUNG:** Auf Freigängigkeit der Schwinge achten!

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### Montage des Versteifungsbügels

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft direkt über der Nummernschildhalterung und wird mit dieser zusammen mit dem Nummernschild verschraubt.

Werden HEPKO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

### Montage der Blinker und der Gepäckbrücke

Die Gepäckbrücke wird vorne an den oberen Laschen der Kofferträger von innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Hinten geschieht die Befestigung zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln. Diese werden von innen am Ende der Kofferträger montiert (Abkröpfung zur Fahrzeugmitte) und als Abstandshalter zur Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 20$  zwischengeschoben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 45 verwenden. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich in den letzten Bohrungen noch mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker wie original ohne die Haltelaschen an den Blinkerhaltewinkeln montieren. Die Blinkerkabel müssen mit den Verlängerungskabeln angesetzt werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!**

