



Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Kofferträger für YAMAHA XTZ 660 ab Bj. 91

Artikel-Nummer: 650.469 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsstrebe links	1 Versteifungsstrebe rechts
2 Blinkerhalter	1 Befestigungsbügel
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Sechskantschrauben M 6 x 16
9 U-Scheiben Ø 6,4	4 Inbusschraube M 8 x 45
2 Sechskantschrauben M 8 x 25	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Senkinbusschraube M 6 x 16	12 U-Scheiben Ø 8,4
4 selbstsichernde Muttern M 8	14 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 25 mm
7 selbstsichernde Muttern M 6	

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montagehinweise

Die Sitzbank demontieren. Die Befestigungsschrauben des Originalgepäckträgers lösen, diesen nach oben klappen und die hinteren Blinker demontieren.

Linksseitig wird der Kofferträger mit den kürzeren Laschen, rechts der mit den längeren Laschen montiert.

Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden zusammen mit der Originalgepäckbrücke an den vorderen Bohrungen verschraubt, die hinteren Befestigungswinkel an den hinteren Verschraubungen der Originalgepäckbrücke. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 45 gegen die Originalschrauben austauschen. Zwischen Originalgepäckbrücke und Befestigungswinkel der Kofferträger kommen jeweils 3 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 25 mm.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Befestigungslaschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Die Streben sind für links und rechts unterschiedlich. Durch Anhalten probieren, welche Strebe auf welcher Seite paßt.

Die Versteifungsstreben werden an den oberen hinteren Befestigungspunkten der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten (zwischen Rahmen und Ausleger) mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 25 montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Er verläuft direkt über dem Kotflügel, unter dem Nummernschild. Auf dem Kotflügel wird er an der sich dort befindlichen Bohrung mit der Senkinbusschraube M 6 x 16 verschraubt.

Die hinteren Blinker werden mit den beigefügten Blinkerhaltern etwas nach hinten versetzt. Die Blinkerhalter an den Originalbohrungen montieren (von außen jeweils eine Sechskantschraube M 8 x 20 durchstecken und von der Radseite her jeweils eine Karosseriescheibe Ø 8,4 x Ø 25 mm unterlegen). Zur Befestigung die selbstsichernden Muttern M 8 verwenden. Die Blinker an den Laschen wie original montieren. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die dem Bausatz beigefügten Sechskantschrauben M 6 x 16 dienen zur Verschraubung der Aluadapter an den hinteren kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in denen die Kofferhalteschlösser einhaken.

Der Kofferträger ist passend für alle HEPCO & BECKER - Koffer, ohne daß die Blinker im Wege sind oder die Zugänglichkeit zu den Soziusfußrasten beeinträchtigt wird.

Zur Befestigung der verschiedenen HEPCO & BECKER - Topcases mittels Schnellverschluß bieten wir eine spezielle Gepäckpalette zur Montage auf die Originalgepäckbrücke an (Best.-Nr. 650.469 01 01). Die Befestigung dieser Gepäckpalette geschieht an den vorhandenen Bohrungen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.



Außerdem haben wir für die XTZ 660 einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art. - Nr.: 502.401

