

Kofferträger für H O N D A VARADERO bis Bj. 2002

Artikel-Nr.: 650.909 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Kofferträger links
- 1 Kofferträger rechts
- 1 Flachstahlbügel (mittlere Befestigung)
- 1 Rohrbügel mit Flachstahlstrebe (hintere Befestigung)
- 6 Flanschkopfschrauben M 8 x 20
- 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 35
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 25
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 20
- 8 U-Scheiben Ø 6,4
- 6 selbstsichernde Muttern M 6
- 6 Tensilockmuttern M 8
- 4 Karosseriescheiben Ø 10,5 x Ø 29 x 2,5 mm

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Die Originalgepäckbrücke anheben, die Blinker müssen nicht demontiert werden.

Den Flachstahlbügel unter der vorderen Befestigung der Originalbrücke montieren. Den Bügel so plazieren, daß die Abkröpfung nach hinten zeigt. Die Originalbrücke darüber und zur Befestigung die Flanschkopfschrauben M 8 x 35 verwenden.

Der Rohrbügel mit Flachstahlstrebe wird unter der hinteren Befestigung der Originalgepäckbrücke montiert. Als Abstandshalter von oben jeweils 2 Karosseriescheiben Ø 10,5 x Ø 29 x 2,5 mm zwischenfügen. Zur Befestigung die Originalschrauben verwenden. Der Bügel wird so plaziert, daß die Flachstahlstrebe unterhalb der Nummernschildbeleuchtung über dem Kotflügel verläuft. Die Verschraubung erfolgt zusammen mit dem Nummernschild und dem Kotflügel; hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Montage der Kofferträger:

Die Kofferträger werden mit den **vorderen unteren Befestigungen** außen über den Halterungen der Soziusfußrasten montiert (jeweils 2 Bohrungen). Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern verwenden.

Die **obere Befestigung** der Kofferträger erfolgt an dem zuvor montierten Flachstahlbügel mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern.

Die hintere Befestigung der Kofferträger erfolgt an dem zuvor montierten Rohrbügel mit Flachstahlstrebe. Bitte darauf achten, daß die kleinen Laschen der Kofferträger **hinter den Bügellaschen** sitzen (in Fahrtrichtung gesehen).

Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken.

Als weiteres Zubehör bieten wir für die Varadero folgende Teile an:

650.909 01 01 Gepäckbrücke für Topcasemontage

502.109 Tank- und Motorschutzbügel



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

bitte wenden

