

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckbrücke mit Kofferträger für Kawasaki GPZ 500 S bis Bj. 93

**Artikel-Nummer: 650.246 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 40	2 Sechskantschrauben M 6 x 30
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	18 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm	2 Aludistanzen $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 9 x 20 mm
2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 13 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 11 x 40 mm	2 Aludistanzen 18 x $\varnothing$ 11 x 36 mm
4 Blinkerkabel à 25 cm	12 Kunststoffkappen M 6

### Montagehinweise

Die hinteren beiden Blinker demontieren. Die Haltegriffe links und rechts unter der seitlichen Kunststoffverkleidung demontieren, sie entfallen.

Die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden in den vorderen Befestigungsbohrungen der Haltegriffe am Rahmen unter Zwischenschieben von jeweils einer Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 20 mm mit den Sechskantschrauben M 8 x 30 montiert.

Die vorderen unteren Flachstahlstreben der Kofferträger werden hinter den Soziusfußrasten außen mit den Originalschrauben angebracht.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - *davor*) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft über der Nummernschildhalterung und wird mit dieser mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. An den hinteren Befestigungspunkten wird zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  7 x 13 mm zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwenden.

Die Blinker werden an den hinteren Bohrungen der Kofferträger montiert. Die Kunststoffzwischenstücke entfallen. Diese werden unter Verwendung der Aludistanzen so montiert, daß jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  11 x 40 mm außen und eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  11 x 36 mm innen montiert wird. Die Originalmuttern verwenden. Die Blinkerkabel müssen verlängert werden.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Hepco & Becker – Koffer 28 Ltr., Bestell-Nr. 610.220.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen.**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

