

Gepäckbrücke

Monster 900i.e. Bj.2000-2003

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:
650.766 01 01 schwarz**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|--|
| 1 Gepäckbrücke | 2 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 Befestigungsstrebe | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Klemmlaschen | 6 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm |
| 2 Gewindebuchsen M 8 x \varnothing 18 x 20 mm | 2 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 25 | 6 Karosseriescheiben \varnothing 8,4 x 30 mm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 90 | 8 Karosseriescheiben \varnothing 8,4 x \varnothing 24 x 2 mm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 30 | 2 Stahldistanzen \varnothing 14 x \varnothing 10 x 65 mm |
| 2 Senkinbusschrauben M 8 x 16 | |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Sitzbank, Kotflügelober- und unterteil von hinten demontieren.

Montage der Befestigungsstrebe:

Diese verläuft unter der Sitzbank über dem Rahmen (siehe Abbildung). Die beiden Schrauben seitlich vom Sitzbankschloß demontieren und die Inbusschrauben M 6 x 25 mit Originalscheiben montieren.

Auf dem nach oben überstehenden Gewinde werden die nach hinten verlaufenden Haltetaschen der Befestigungsstrebe mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben verschraubt.

Außerdem werden die Klemmlaschen unter die Rahmenrohre geschoben und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 16 an der Befestigungsstrebe verschraubt.

Montage der Gepäckbrücke vorn:

Sie erfolgt zwischen der oberen Verschraubung der Fußrastenaufnahmen und dem Rahmen und den Originalschrauben, wobei an der darunterliegenden Schraube jeweils drei Karosseriescheiben mitverschraubt werden.

Montage der Gepäckbrücke mittig:

Unter der zuvor montierten Befestigungsstrebe, wobei jeweils eine Stahldistanz \varnothing 14 x \varnothing 20 x 65 mm als Abstandhalter zwischengeschoben wird. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 90 mm nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Montage der Gepäckbrücke hinten (ab Modelljahr 2002):

In die offenen Rahmenrohre müssen die Gewindebüchsen M 8 x Ø 18 x 20 mm eingesetzt werden. Daran werden die Haltetaschen der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben verschraubt.

Bei Modell 2000 und 2001 muß der Abstand zwischen Haltetasche und Gewindebuchse mit Karosseriescheiben ausdistanziert werden.

Danach wieder Kotflügelober- und -unterteil montieren und Sitzbank aufsetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

