

Kardanschut / Kardan protection

HONDA Crosstourer
(2012-2020)


Artikel Nr.: / Item-no.:

420971 - 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700007945	Kardanschut	1x	700007945	Kardan protection
1x	700011988	Schraubensatz	1x	700011988	Screw Set
	1x	Senkschraube M6 x 14mm		1x	countersunk screw M6 x 14mm
	1x	Senkschraube M6 x 30mm		1x	countersunk screw M6 x 30mm
	1x	Linienkopfschraube M6 x 10mm		1x	filister head screw M6 x 10mm
	2x	Senkscheibe Ø6,4 x 18		2x	countersunk washer Ø6,4 x 18
	1x	Aludistanz Ø13 x Ø 7 x 16mm		1x	alu spacer Ø13 x Ø 7 x 16mm
	1	Emblem H&B ø30mm		1	emblem H&B ø30mm



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Kardanschut / Kardan protection

HONDA Crosstourer
(2012-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

420971 - 01 schwarz/black





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS




Die Kunststoffabdeckung des Kardans demontieren. Dieser entfällt.
Dismantle the original plastic cover of the kardan. Cover is obsolete.

Montage Kardanschut:

- ① Der Kardanschut wird hinten am original Halter mit der Senkschraube M6 x 14mm und Senkscheibe Ø 6,4 an montiert.
Rear bolting with countersunk screw M6 x 14mm and countersunk washer Ø 6,4 at the original holder.



- ② Die vordere Verschraubung erfolgt mit der Senkschraube M6 x 30 mm und Senkscheibe Ø 6,4. Zwischen Kardan und Kardanschut muss die Aludistanz Ø13 x Ø7 x 16 zwischengefügt werden.
Front bolting with countersunk screw M6 x 30 mm and countersunk washer Ø 6,4. Add alu spacer Ø13 x Ø7 x 16 between kardan and kardan protection.



- ③ In das obere freie Gewinde die Linsenkopfschraube M6 x 10mm einschrauben.
Screw the filister head screw M6 x 10mm into the free thread.

