

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CB 750 C

Artikel-Nummer: 650.120 Ausführung B

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Sechskantschrauben M 6 x 16 |
| 1 Gepäckbrücke | 6 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 40 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 1 Sechskantschraube M 8 x 35 |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4 | 16 U-Scheiben 6,4 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 | 1 Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 15 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 | 1 selbstsichernde Mutter M 8 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 20 |
| 2 Fußrastenstreben | 2 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick |

Montagehinweise

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Chrombügel demontieren. Er entfällt bei der Gepäckträgermontage.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen oben montiert. Eine Original-U-Scheibe wird dabei unter den Laschen montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht. Er verläuft oberhalb der Rücklichtkonsole. Die Bohrung der mittigen Lasche auf den Kotflügel übertragen (bohren). Zwischen Kotflügel und Befestigungslasche die mitgelieferte Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 15 zwischenfügen. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 35 verwenden.

Werden HEPKO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Fußrastenstreben an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger montieren. Hierzu die Senkinbusschrauben von der Radseite durchstecken und die Streben von außen montieren. Zur Befestigung die U-Scheiben Ø 8,4 und selbstsichernde Muttern M 8 verwenden. Die Streben werden mit den Original-Soziusfußrasten-Schrauben von der Radseite her montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert. Es ist fertigungsbedingt möglich, daß die Gepäckbrücke nicht genau zwischen die Befestigungswinkel der Kofferträger paßt. Das Spiel mit den mitgelieferten Distanzen ausgleichen.

An den hinteren Befestigungspunkten der Gepäckbrücke kommt zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 20. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 40 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

