

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA GL 500 / 650 Silver Wing

Artikel-Nummer: 650.111 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	2 Fußrastenstreben
1 Versteifungsbügel	2 Sechskantschrauben M 8 x 75
2 Sechskantschrauben M 10 x 50 x 1,25 durchgehendes Gewinde	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	6 U-Scheiben Ø 8,4
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 U-Scheiben Ø 10,4
14 U-Scheiben Ø 6,4	2 selbstsichernde Muttern M 10 x 1,25
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	

Montagehinweise

Die vorderen Halteschrauben des Chrombügels unterhalb der Sitzbank lösen. Die hinteren Blinker lösen und abnehmen. Der Chrombügel verbleibt in der Originalposition.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden in den vorderen frei gewordenen Bohrungen des Chrombügels verschraubt. Hierzu nicht die Originalschrauben, sondern die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 75 verwenden. Zwischen Kofferträgerlasche und Chrombügel wird beidseitig jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 13 mm eingefügt. Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden im letzten Gewindeloch des Chrombügels mit der Sechskantschraube M 6 x 16 verschraubt.

Die Fußrastenstreben werden unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden innen an den Soziusfußrasten verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 10 x 50 x 1,25 und die selbstsichernden Muttern M 10 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt, er dient nur zur Versteifung der Kofferträger. Die Originalblinker werden direkt am Versteifungsbügel verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird hinten und vorne direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 an den Kofferträgern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



HINWEIS: Bei montiertem Gepäckträger ist es möglich, die Sitzbank abzunehmen und die Helmschlösser zu bedienen.

Die Auspufftöpfe können von Modell zu Modell in der Höhe erheblich abweichen. Deshalb ist darauf zu achten, daß der Abstand zwischen Kofferboden und Auspufftopf mindestens 20 mm beträgt. Sicherheitshalber kann auf den Kofferboden eine dünne Aluplatte montiert werden. Die Auspufftöpfe können durch Anbringen von Langlöchern an der hinteren Aufhängung nach unten versetzt werden.

Wir empfehlen die Verwendung der Juniorseitenkoffer, die ausreichend Freiraum zur Auspuffanlage haben.

