

Kofferträger für YAMAHA TDM 900

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel- Nummer:
650.4502 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

1 Kofferträger links	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Kofferträger rechts	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Versteifungsstrebe	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 25	2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 18 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30	2 Stahldistanzen Ø 15 x Ø 7 x 7 mm
6 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 80	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
8 U-Scheiben Ø 6,4 mm	8 Quetschverbinder

Montagehinweise:

Sitzbank und hintere Blinker demontieren.

Befestigung vorne oben (A)

Die ausklappbaren Gepäckhaken am Rahmen demontieren. An deren Stelle werden die oberen Rohlaschen der Kofferträger montiert. Als Abstandshalter wird jeweils eine Stahldistanz Ø 15 x Ø 7 x 7 mm zwischengefügt. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

Befestigung vorne unten (B)

Außen über den Auspufftopfverschraubungen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben.

Befestigung hinten oben (C)

Außen über den deckungsgleich vorhandenen Haltegriffverschraubungen. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm zwischenfügen. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben verwenden.

Befestigung der Versteifungsstrebe (D)

Diese verläuft über dem Kotflügel und wird an den seitlichen unteren Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Befestigung der Blinker (E)


Die Gummistutzen müssen von den Blinkern abgeschraubt werden; sie entfallen. Nun auf die Stehbolzen der Blinker die U-Scheiben Ø 10,5 mm aufschieben. Danach die Blinker auf die Haltelaschen am Ende der Kofferträger schieben. Zur Befestigung die Karosseriescheiben Ø 6,4 x 18 mm und die Originalmuttern verwenden. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln und Quetschverbinder angesetzt werden. Sie verlaufen seitlich vom Rücklicht.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör bieten wir für die TDM 900 folgende Teile an:

650.4502 01 01	Gepäckbrücke schwarz
501.415 00 01	Motorschutzbügel schwarz



**Motorschutzbügel
YAMAHA TDM 900**

Artikel-Nummer: 501.415 00 01 schwarz

