

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke HONDA F 6 1500 Custom

Artikel-Nummer: 650.135 01 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 70	2 Inbusschrauben M 6 x 16
2 Inbusschrauben M 6 x 25	2 selbstsichernde Muttern M 6
6 U-Scheiben Ø 6,4	2 U-Scheiben Ø 8,4
2 U-Scheiben Ø 10,5	2 Sprengringe Ø 8,4
2 Sprengringe Ø 10,5	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 7 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm	

Montagehinweise:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne: An den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten. Die Originalschrauben entfallen. Die Befestigung geschieht mit den Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25 sowie den Sprengringen und U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 7 mm zwischenschieben.

Befestigung mittig: An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten. Die Originalschrauben entfallen. Die Befestigung geschieht mit den Inbusschrauben M 8 x 70 sowie Sprengringen und U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm zwischenfügen.

Befestigung hinten: Innen an den oberen Schrauben der Original-Rückenlehne. Hierzu die Originalschrauben oben und unten entfernen. In die unteren Bohrungen die Inbusschrauben M 6 x 16 eindrehen. Oben die Inbusschraube M 6 x 25 und die Laschen der Gepäckbrücke mit den selbstsichernden Muttern M 6 sichern.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Die Gepäckbrücke kann mit separaten Kofferträgern ergänzt werden, Artikel-Nummer 650.135 00 02.

