

Gepäckbrücke CX 500 A / B / SC

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.109 01 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 2 Rohrbügel links/rechts |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 |
| 2 Senkschrauben M 6 x 65 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Kunststoffscheiben \varnothing 25 x \varnothing 8,4 x 2,0 mm | 4 U-Scheiben 8, 4 mm |
| 8 U-Scheiben 6,4 mm | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker von den Originalhalterungen lösen.

Den um das Sitzbankende verlaufenden Chrombügel entfernen.

Vorne werden die Rohrbügel in den Bohrungen des Originalbügels mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Die mittleren Befestigungswinkel der Rohrbügel werden unter Zwischenlegen von jeweils zwei Kunststoffscheiben \varnothing 25 x \varnothing 8,4 x 2,0 mm mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 in den vorhandenen Originalgewindebohrungen montiert.

Zur hinteren seitlichen Befestigung werden die Senkschrauben M 6 x 65 verwendet.

Die Blinker werden an den Bolzen der Rohrbügel am Ende wie original montiert. Die Zwischenstücke entfallen.

Die Gepäckbrücke wird innen an den Haltetaschen der Rohrbügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die Serviceinformationen.

