

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens

Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100

Fax: +49 (0) 6331 1453 120

e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger ohne Kofferhalter SUZUKI GSX 750/1100 EZ/ES

Art.- Nr.:

650.315 X

650.320 X

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

2 Rohrbügel	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Gepäckbrücke	8 U-Scheiben \varnothing 6,4
2 U-Scheiben \varnothing 12,4	2 Sechskantschrauben M 8 x 50
2 Alu-Distanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 20	4 U-Scheiben 8,4
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 selbstsichernde Muttern M 8

Zusätzliche Teile für GSX 750/1100 EZ:

2 Alu-Distanzen \varnothing 25 x \varnothing 19 x 25
2 schmale Muttern M 10 x 1,25

Montageanleitung

Die beiden hinteren Blinker komplett mit Halter vom Rahmen entfernen. Der Haltegriff auf der linken Seite entfällt. Stattdessen werden anstelle des Haltegriffs unter das Federbein 2 U-Scheiben \varnothing 12,4 unterlegt.

Die vorderen Laschen der Rohrbügel werden über den Federbeinen montiert, wobei jeweils einen Original-U-Scheibe entfällt. Die hinteren Befestigungswinkel der Rohrbügel werden unter Zwischenschieben der Alu-Distanzen mit den Sechskantschrauben M 8 x 50 am Rahmenende montiert.

Blinkermontage Modell GSX 1100 ES:

Hier werden die Blinker direkt zusammen mit der Gepäckbrücke in den hinteren Bohrungen der Rohrbügel montiert.

Blinkermontage GSX 750/1100:

Damit die Blinker nicht so weit abstehen, ist es ratsam, diese umzubauen. Die Kunststoffvierkantzwischenstücke entfallen. Dazu die Blinkerhohlschrauben lösen. Sie sind im Blinkerhalter zusammengeschraubt. Die Vierkantzwischenstücke in den Schraubstock spannen (zum Anhalten) und die Hohlschrauben lösen. Die Blinker dann mit den Alu-Distanzen \varnothing 25 x \varnothing 19 x 25 zusammen mit der Gepäckbrücke an den hinteren Bohrungen der Rohrbügel montieren.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Rohrbügel jeweils direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

