

## Kofferträger

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**YAMAHA XVS 125 Drag Star (2000-2004)**

**YAMAHA XVS 250 Drag Star (2000-2004)**

**Art.Nr. 650436 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 25	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
10 U-Scheiben Ø 8,4 mm	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 selbstsichernde Muttern M 6	4 Stahldistanzen 18 x Ø 8,5 x 30 mm mit Absatz
4 Stahlscheiben Ø 18 x Ø 8,5 x 3 mm	

### Montagehinweise

#### Befestigung der Kofferträger vorne unten:

Außen an den unteren Verschraubungen der Soziusfußratsenaufnahmen am Rahmen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm. Bei gleichzeitiger Montage einer Sissybar / Gepäckbrücke werden jeweils 2 U-Scheiben als Abstandshalter zwischengefügt.

#### Befestigung der Kofferträger vorne und hinten oben:

An den Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der mitgelieferten Stahldistanzen (Absatz nach innen montiert). Zusätzlich werden als Abstandshalter jeweils eine Stahlscheibe Ø 18 x Ø 8,5 x 3 mm zwischengefügt. Diese entfallen bei gleichzeitiger Montage einer Sissybar / Gepäckbrücke.

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben verwenden.

#### Befestigung des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft oberhalb des Rücklichts und wird seitlich an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de).**

