



## KAWASAKI Z 800/ E-Version

Baujahr 2013-2016 / date of manufacture 2013-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6702518 00 01** schwarz/black



**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**

|    |           |                                |                              |
|----|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| 1x | 700008265 | Gepäckplatte / Sportrack plate |                              |
| 1x | 700008266 | Unterbau / holding plate       |                              |
| 1x |           | Schraubensatz / Screw kit:     |                              |
|    | 4x        | Senkkopfschrauben M6x18        | countersunk head screw M6x18 |
|    | 4x        | selbstsichernde Muttern M6     | self lock nuts M6            |
|    | 4x        | U- Scheibe Ø6,4                | washer Ø6,4                  |
|    | 4x        | Verschlußstopfen ø8 mm         | plastic plug ø8 mm           |
|    | 4x        | Gummipuffer                    | rubber bumper                |
|    | 1x        | Logo Hepco & Becker ø30mm      | emblem Hepco & Becker ø30mm  |
|    | 1x        | Dichtband - Länge 100 cm       | seal strip - lenght 100 cm   |

**BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**TOOLS REQUIRED**

Inbusschlüssel / allen key  
Größe/Size 4

Schraubenschlüssel / wrench  
Größe/Size 10

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Soziussitzbank abnehmen. Dismantle passenger seat.

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### Montage des Sportracks:

Die 4 Senkkopfschrauben M6x18 durch die Gepäckplatte stecken. Den Unterbau auf die Platte aufstecken (Richtung beachten!) und mit den U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  sowie den selbstsichernden Muttern M6 festschrauben. Die Gummipuffer in die Rohrstücke der Schlossplatte eindrücken. (Eventuell etwas Einkleben). Die 4 nicht benutzten Bohrungen der Gepäckplatte mit Verschlußstopfen verschließen. Das Dichtband auf der Innenseite des Sportracks einkleben (siehe Einblender) und das Logo außen in die Senkung kleben.

Montage des SPORTRACKS am Motorrad: in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren.

### Fastening of the sportrack:

Fix the holding plate at the sportrack with countersunk head screws M6 x 18 and self lock nuts M6 with washers M6. Push the rubber bumpers into the pipe sections of the lock plate (maybe with a little glue).

Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs.

Affix the seal strip inside the sportrack (see picture) and stick the emblem outside into the reduction.

Fastening of the SPORTRACK: It's the same as fixing the pillion seat.

Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

