

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger KAWASAKI KLR 650 ab Bj. 95

Artikel-Nummer: 650.270 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 10 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 1 Kofferträger rechts | 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 1 U-Bügel | 1 Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm |
| 1 Befestigungsbügel | 8 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 10 mm | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 60 | 4 Inbusschrauben M 8 x 40 |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 50 | 2 Sechskantmuttern M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 | 8 Kunststoffkappen M 6 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 Kunststoffkappen M 8 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 18 mm | |

Montagehinweise

Originalbrücke sowie Nummernschildhalter demontieren. Die Blinker verbleiben in der Originalposition.

In die freien Bohrungen der Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 10 mm einsetzen. Über die vorderen Bohrungen wird der U-Bügel gefügt, hinten der Befestigungsbügel platziert und zwar so, daß seine untere Halterung deckungsgleich mit der Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel ist.

Die Originalbrücke wieder aufsetzen und zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 40 verwenden. Die Nummernschildhalterung wieder in der Originalposition (über dem Befestigungsbügel) anbringen und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 25 nebst Karosseriescheiben (von der Radseite) verwenden.

Die Befestigung der Kofferträger mit der vorderen Rohrstrebe erfolgt an den Soziusfußrasten. Hierzu den Originalbolzen lösen und links die Sechskantschraube M 6 x 50, rechts M 6 x 60 einstecken. Von unten jeweils die Sechskantmutter M 6 aufdrehen (rechts zuvor die Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm als Abstandshalter aufchieben) und soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch einwandfrei klappen lassen. Auf das überstehende Gewinde werden die Rohrstreben gefügt und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern befestigt.

Die seitliche Befestigung der Kofferträger erfolgt an dem zuvor montierten u-förmigen Bügel mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Hinten erfolgt die Befestigung der Kofferträger an dem Befestigungsbügel mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20. **ACHTUNG:** Die Bügellaschen müssen (in Fahrtrichtung gesehen) vor den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger montiert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Zusätzlich bieten wir statt der Originalgepäckbrücke eine spezielle Gepäckbrücke unter der Artikel-Nr. 650.270 01 01 an. Diese ist auch geeignet zur Montage von Topcases mittels Schnellverschluß.

Auch haben wir für die KLR 650 einen Tank- und Motorschutzbügel in schwarz unter der Artikel-Nr. 502.204 00 01 im Programm.

