

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI GS 500 / 550 E Bj. 79-82

**Artikel-Nummer: 650.306 00 01 schwarz
650.306 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25 | 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 11 x 30 mm |
| 2 U-Scheiben \varnothing 8,4 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 50 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 16 U-Scheiben \varnothing 6,4 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Kunststoffscheiben \varnothing 25 x \varnothing 8,5 x 2 mm |

Montagehinweise

Der Gepäckträger ist passend für Suzuki-Modell mit zwei Federbeinen, Kunststoffhöcker hinter der Sitzbank und 4-Zylinder-Reihenmotor.

Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden außen über den Federbeinen montiert. Von den drei Original-U-Scheiben (3 mm dick) kommen jeweils eine unter und eine über die Befestigungswinkel. Die beiden hinteren Blinker mit den Befestigungslaschen vom Rahmen lösen.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleichen Bohrungen der hinteren Blinkerbefestigungslaschen seitlich am Rahmen montiert. Zwischen Rahmen und Befestigungslaschen kommen je zwei Kunststoffscheiben \varnothing 25 x \varnothing 8,5 x 2 mm. Zur Befestigung die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 50 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen und hinteren Befestigungspunkten der Kofferträger jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert. Damit die Blinker nicht so weit vom Fahrzeug abstehen, wird das Befestigungsgestänge der Blinker demontiert. Hierzu den Blinker öffnen und das Gestänge lösen. Stattdessen die mitgelieferten Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25 und die Aludistanzen montieren. Die Blinkerkabel müssen etwas verlängert werden.

Der Gepäckträger ist passend für alle HEPCO & BECKER - Koffer.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!