

**Gepäckbrücke  
SUZUKI  
GSX-R 600/750/1000 Bj. 2001-2003**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:  
650.399 01 01 schwarz**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke                | 1 Halteadapter links          |
| 1 Halteadapter rechts         | 1 Hilfsbügel                  |
| 5 Inbusschrauben M 6 x 18     | 1 Inbusschraube M 6 x 40      |
| 1 Inbusschraube M 8 x 40      | 2 Inbusschrauben M 8 x 45     |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20     | 10 U-Scheiben Ø 6,4 mm        |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm         | 1 Sechskantmutter M 6         |
| 5 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |

**Montagehinweise**

**Befestigung des Hilfsbügels**

Dieser wird an den unteren Rahmenrohren (über dem Hinterrad) so aufgelegt, daß die angeschweißte Lasche an dem im rechten Rohr befindlichen Gewinde verschraubt werden kann. Siehe Abbildung!

Dazu die Inbusschrauben M 6 x 18 mit U-Scheibe verwenden.

**Befestigung der Halteadapter**

**Vorne unten links:** Den Fußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 40 tauschen, die Sechskantmutter M 6 aufschrauben und soweit festziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Auf dem überstehenden Gewinde wird dann die untere Rohrstrebe mit selbstsichernder Mutter M 6 und U-Scheibe verschraubt.

**Vorne unten rechts:** Die rechte, untere Strebe wird an der Innenseite des Auspufftopfes mit der Inbusschraube M 8 x 40, Originalscheibe und Originalmutter verschraubt.

**Vorne oben:** An der Außenseite der hinteren Soziusfußrastenausleger. Die Verschraubung erfolgt mit den Inbusschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben und Originalmutter.

**Oben mittig:** Die Haltelaschen werden an dem zuvor montierten Hilfsbügel mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 verschraubt.

**Befestigung der Gepäckbrücke**

Die Gepäckbrücke wird jeweils an den Innenseiten der nach oben ragenden Laschen der Halteadapter mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

