

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für Kawasaki Z 1100 GP Bj. 83 unitrack Artikel-Nummer: 650.225 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Fußrastenstreben	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25	1 Sechskantschraube M 8 x 35
2 Sechskantschrauben M 8 x 80	5 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 10 x 30 mm	14 U-Scheiben 6,4
2 selbstsichernde Muttern M 8	9 U-Scheiben 8,4
9 selbstsichernde Muttern M 6	2 U-Scheiben 10,4
	1 Karosseriescheibe \varnothing 6,4
	6 Kunststoffkappen M 8
	14 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker lösen. Sitzbank abnehmen. Heckverkleidung aus Kunststoff demontieren. Helmschloß auf der rechten Seite lösen.

Der vordere Befestigungswinkel des linken Kofferträgers wird mit der mitgelieferten Sechskantschraube M 8 x 35 an der hinteren Verschraubung des Sitzbankschlosses verschraubt.

Der vordere Befestigungswinkel des rechten Kofferträgers wird an der hinteren Verschraubung der Haltetasche, an der vorher das Helmschloß montiert war, mit der Sechskantschraube M 6 x 18 nebst Karosseriescheibe \varnothing 6,4 verschraubt. Die Bohrung muß aufgebohrt werden; hintere Bohrung verwenden.

Die hinteren Befestigungspunkte der Kofferträger werden direkt am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 80 montiert.

Die beiden Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Befestigungslaschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden an den Originalauspufftopf-Befestigungsschrauben montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen- davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verbunden. Er dient nur zur Versteifung der beiden Kofferträger.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne und hinten direkt an den Bohrungen der Kofferträger jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger angebracht. Die Blinker zunächst zerlegen und die Zwischenstücke gegen die mitgelieferten Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 10 \times 30$ mm austauschen. Zur Befestigung die Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!

