

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird

Artikel-Nummer: 650.138 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Blinkerhaltewinkel links + rechts |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 50 | 2 Inbusschrauben M 8 x 40 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 55 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm | 16 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 18 mm | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm |
| 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm | 12 Kunststoffkappen M 6 |
| 2 Kunststoffkappen für 12er Bohrungen | 2 Kunststoffkappen für 9er Bohrungen |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 8 Stecker für Blinker (4 + 4) | 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm | |

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen und die beiden hinteren Blinker demontieren.

Montage vorne oben:

Die langen, zur Gepäckhalterung dienenden Originalschrauben demontieren. An den frei gewordenen Gewindebohrungen die oberen Rohrlaschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 40 montieren. Als Abstandshalter werden die Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 18 mm zwischengefügt.

Montage vorne unten:

Die Originalschrauben der hinteren Auspufftopfbefestigungen demontieren und stattdessen die Inbusschrauben M 8 x 50 einsetzen. Auf das überstehende Gewinde von der Radseite her die unteren Rohrlaschen der Kofferträger montieren. Hierzu die U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Montage hinten oben:

Die hinteren Befestigungsschrauben des Originalhaltebügels demontieren. An den freien Bohrungen werden die deckungsgleich vorhandenen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 55 montiert. Als Abstandshalter die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm zwischenfügen.

Montage des Versteifungsbügels:

Dieser wird an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Er verläuft über dem Kotflügel, wird mit diesem aber nicht verschraubt!

MODELL AB 2001:

Montage des Versteifungsbügels:

Bügel durch Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm nach vorne versetzen, so daß er direkt über dem Kotflügel verläuft. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Montage der Blinker:

Zunächst die Blinkerhaltewinkel in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 montieren. Die Blinkerwinkel mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin montieren.

Achtung: Es gibt rechte und linke Winkel. Diese unterscheiden sich durch die Anordnung der Blinkeraufnahmen. Durch Anhalten probieren.

Die Originalblinker kabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängern. Bei den Modellen ab Bj. 99 müssen die Originalblinkerstecker gegen die mitgelieferten ausgetauscht werden. Kabel unter der Rückleuchte zu den Anschlußstellen führen. Die freigewordenen Bohrungen im Kotflügel mit den Kunststoffkappen abdecken!

Die weiterhin mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern dienen zur Befestigung der Kofferschloßadapter am Träger.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Hinweis:

Der Kofferträger kann durch eine separate Gepäckbrücke ergänzt werden, Artikel-Nummer 650.138 00 01.

Das Trägersystem ist zur Montage der Junior-Koffer sowie Journey-Koffer ausgelegt.

