

**Solorack**  
*mit und ohne Rückenlehne*  
**KAWASAKI VN 1500 Classic**

**Art.- Nr. 611.210 chrom**  
**600.210 chrom**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Solorack  
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16  
4 U-Scheiben 6,4

***Montagehinweise***

Die Soziusbank demontieren. Ebenso die Halterungen auf dem Kotflügel.

Das Solorack wird mit den Linsenkopfschr. M 6 x 16 nebst U-Scheiben in den Gewinden der Sozius-Sitzbankhalterungen auf dem Kotflügel verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres Zubehör bieten wir für die VN 1500 Classic an:

625.274 Packtaschenhalter  
501.209 Schutz- und Zierbügel  
620.995 Handbag zur Anbringung auf Solorack  
verschiedene Ledertaschen, Gepäckrollen usw.

