

# Kofferträger SUZUKI VZ 800 Marauder

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Artikel-Nummer: 650.386 00 02 chrom

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links          | 1 Kofferträger rechts         |
| 1 Versteifungsbügel           | 2 Inbusschrauben M 8 x 50     |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 45     | 2 Inbusschrauben M 8 x 25     |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16    | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 U-Scheiben 6,4 mm           | 20 U-Scheiben 8,4 mm          |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Sechskantmuttern M 6        |                               |

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

#### Vorbereitende Arbeiten

Die Befestigungsbolzen der Sozifufusrasten demontieren und durch die Inbusschrauben M 8 x 50 ersetzen. Von unten eine Sechskantmutter M 6 und 1 U-Scheibe aufschrauben.

#### Montage der Kofferträger

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden auf das überstehende Gewinde der Befestigungsschrauben der Sozifufusrasten gesteckt und mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben befestigt.

Die seitlichen Laschen der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Originalbefestigungen der seitlichen Chromleisten montiert.

Vorne hierzu die Inbusschrauben M 8 x 25, hinten M 8 x 45 verwenden.

Wird nicht gleichzeitig die Gepäckbrücke oder Sissybar montiert, so müssen unter die Befestigungslaschen der Kofferträger jeweils 2 U-Scheiben 8,4 mm als Abstandshalter gefügt werden.

#### Montage des Versteifungsbügels

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrrichtung gesehen davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Er verläuft oberhalb der Nummernschildhalterung, wird mit dieser aber nicht verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!.**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung bieten wir folgendes Zubehör an:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr. 650.386 01 02       | Gepäckbrücke chrom                 |
| Art.-Nr. 611.310 und 600.310 | Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke |
| Art.-Nr. 611.311 und 600.311 | Solorack mit und ohne Rückenlehne  |
| Art.-Nr. 501.310             | Motorschutzbügel                   |
| Art.-Nr. 622.320 980         | Tankcover                          |

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

