

**Kofferträger für
SUZUKI GSX-R 1100 W
ab Bj. 93-94**

**Art.- Nr. :
650.370**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Blinkerhaltewinkel |
| 4 Blinkerverlängerungskabel a 25cm | 2 Sechskantschr. M 8 x 90 |
| 2 Sechskantschr. M 10 x 50 | 10 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 2 U-Scheiben \varnothing 10,4 |
| 2 U-Scheiben \varnothing 8,4 | 16 U-Scheiben \varnothing 6,4 |
| 2 Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 | 2 selbstsichernde Muttern M 10 |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6 | 8 Kunststoffkappen M 6 |
| 2 Kunststoffkappen M 8 | |

Montagehinweise

Fahrer- und Soziussitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen von der Radseite her montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen und die mitgelieferten Sechskantschrauben M 10 x 50 sowie die U-Scheiben und selbstsich. Muttern M 10 zur Verschraubung verwenden.

Die seitlichen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den vorderen Bohrungen des Haltegriffes hinter der Sitzbank montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen, die Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 in die Bohrungen einsetzen, und darüber die Laschen der Kofferträger plazieren. Zur Befestigung die Sechskantschr. M 8 x 90 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird so plaziert, daß er über der Nummernschildhalterung verläuft. Die beiden seitlichen Laschen werden mit der hint. kleinen Lasche der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird zusätzlich mit der Nummernschildhalterung verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschr. M 6 x 20 verschraubt. Und zwar so, daß die Abkröpfung mit der großen Bohrung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. In diesen großen Bohrungen werden die hint. Blinker (ohne die Zentrierscheiben) montiert. Die Blinkerkabel unter dem Rücklicht durchführen. Die Kabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabel angesetzt werden.

Nach der Montage des Trägers alle Verschraubungen nochmals auf festen Sitz überprüfen!

An den Träger passen die unterschiedlichen Koffer aus dem HEPCO & BECKER Programm. Wir empfehlen die Verwendung der Junior Koffer.

Zusätzlich zu dem Kofferträger bieten wir für dieses Motorrad auch eine separat montierbare Gepäckbrücke an, Art.- Nr. 650.370 X.

