

# Kofferträger für YAMAHA TR 1 Bj. 1980/1981

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Artikel-Nr: 650.418 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Kofferträger rechts	6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Versteifungsbügel	2 U-Scheiben Ø 10,4 mm
2 Fußrastenstreben	2 Rundgummifedern 5218 195
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Kunststoffscheiben Ø 24 x Ø 11 x 2 mm schwarz
2 Sechskantschrauben M 10 x 16 x 1,25	4 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 8 x 35	4 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	

## Montagehinweise

Der Kofferträger ist für das Modell mit Originalgepäckbrücke und mit tiefliegendem Kotflügel am Hinterrad passend.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden am Rahmen unter dem Alubügel verschraubt. Hierzu die beiden Sechskantschrauben M 10 x 16 x 1,25 verwenden. Zwischen Laschen und Rahmen kommt jeweils eine Kunststoffscheibe Ø 24 x Ø 11 x 2 mm.

Die hinteren Befestigungsschrauben des Alubügels lösen und die neuen, kürzeren Inbusschrauben M 8 x 35 einschrauben. Auf das überstehende Gewinde an der Innenseite die Rundgummifedern aufschrauben. Auf die Gewindebolzen der Rundgummifedern dann die Befestigungswinkel der Kofferträger anbringen.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 angebracht und zwar so, daß die abgekröpfte Seite nach hinten zeigt.

Die Fußrastenstreben werden an der Innenseite der Kofferträger, vorne unten, mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden am Rahmen zusammen mit den Soziusfußrasten außen befestigt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Zubehör liefern wir eine zu den Kofferträgern passende Gepäckbrücke, die an diesen verschraubt wird und zur Befestigung unserer verschiedenen Topcases mittels Schnellverschluß dient.

