

Kofferträger für H O N D A VT 1100 C 3 Shadow

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.906 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Bügel | 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50 |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Sechskantmuttern M 8 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm | 4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Montage vorne unten:

Die Soziusfußrastenbolzen durch die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 ersetzen. Auf das überstehende Gewinde zunächst die Sechskantmuttern M 8 aufschrauben. Die Muttern soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Dann die Rohrstreben der Kofferträger auf die Gewindeenden aufstecken und mit den U-Scheiben Ø 8,4 mm und selbstsichernden Muttern verschrauben.

Seitliche Montage:

Die Befestigung erfolgt an den beiden hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten. Die Originalschrauben lösen; sie entfallen.

Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 vorne und M 8 x 45 hinten verwenden. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm zwischenfügen.

Bügelbefestigung:

Der Bügel verläuft unterhalb der Rücklichtkonsole. Er wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger. Die Befestigung erfolgt an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Als weiteres ergänzbares Zubehör bieten wir für die VT 1100 C 3 folgende Teile an:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| 650.906 01 02 | Gepäckbrücke chrom |
| 600.113 | Sissybar |
| 611.113 | Sissybar mit Gepäckbrücke |
| 600.112 | Solorack |
| 611.112 | Solorack mit Rückenlehne |
| 501.118 | Motorschutzbügel |

