

Kofferträger für KAWASAKI GPX 750 R

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: **650.244 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 45 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 12 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 4 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 30 | 2 Stahldistanzen Ø 14 x Ø 12 x 64,5 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 Befestigungsbügel mit Blinkeraufnahmen | 4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Hierzu ist es notwendig, dass die Sitzbank abgenommen und die Rückleuchte demontiert wird.

Die Kofferträger haben zwei nach vorne gehende Rohrlaschen. Die unteren Rohrlaschen werden mit den Originalschrauben der hinteren Auspufftopfbefestigungen innen montiert.

Die oberen Rohrlaschen werden an den Rohrauslegern der Soziusfussrasten innen verschraubt. Die Originalschrauben demontieren und die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 45 eindrehen. An den Innenseiten sind die Muttern fest angeschweißt. Über die Muttern jeweils eine Karosseriescheibe Ø 8,4 x Ø 30 fügen, darüber die Rohrlaschen und über die Rohrlaschen wieder jeweils eine Karosseriescheibe Ø 8,4 x Ø 30 legen. Zur Verschraubung die selbstsichernden Muttern M 8 nebst U-Scheiben Ø 8,4 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt und zwar so, dass die Laschen für die Blinkeraufnahme nach hinten oben zeigen. Der Bügel verläuft unter der Nummernschildhalterung. Er wird zusammen mit der Nummernschildhalterung am Kotflügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Blinker werden an den Laschen des Befestigungsbügels montiert. Die Kunststoffzwischenstücke entfallen; sie werden ersetzt durch die Stahldistanzrohre Ø 14 x Ø 12 x 64,5. Zur Befestigung können die Originalmuttern verwendet werden. Die Blinkerkabel müssen mit den Verlängerungskabeln angesetzt werden.

Hinweise: Der Kofferträger kann durch eine separat montierbare Gepäckbrücke ergänzt werden, Art.-Nr. 650.244 01 01.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

Bitte wenden

