

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger Triumph Legend TT Triumph Thunderbird, ab Bj. 99 Artikel-Nummer: 650.764 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel (schwarz), vorne
1 Versteifungsbügel, hinten	8 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
22 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
12 selbstsichernde Muttern M 6	2 verchromte Kappen Ø 11 mm

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Die Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Hierzu die polierten Aluflanschen demontieren. Die Blinkerkabel trennen. Danach die Aluflanschen wieder montieren. Mit den verchromten Kappen die Original-Blinkerbohrungen verschließen.

Montage des Befestigungsbügels (schwarz):

Dieser verläuft unter der Sitzbank, quer über der Rahmentraverse und wird dort mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben verschraubt. Den Bügel so plazieren, daß die Laschen leicht nach vorne zeigen.

Montage der Kofferträger:

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Originalbefestigungsschrauben der Soziusfußrasten (von der Radseite her) montiert. Zusätzlich U-Scheiben Ø 8,4 mm unter die Muttern fügen.

Die vorderen oberen Flachstahllaschen werden an den Bohrungen des zuvor montierten Befestigungsbügels mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Montage des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft unter der Schlußleuchte und wird so plaziert, daß die äußeren Laschen den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert werden.

Die mittleren Laschen des Bügels werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Aluflanschen montiert. Die Originalschrauben werden durch die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben ersetzt.

Montage der Gepäckbrücke:

Diese wird an den oberen Laschen der Kofferträger, jeweils von innen, mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Montage der Blinker:

Die Blinker werden an den letzten Bohrungen der Kofferträger wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

