

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für **KAWASAKI Z 1100 ST und** **Z 1100 Spectre**

Artikel-Nummer: 650.223/226 00 01 schwarz
650.223/226 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
1 Kofferträger links	6 U-Scheiben Ø 8,4
1 Gepäckbrücke	2 U-Scheiben Ø 10,5
1 Versteifungsbügel	12 U-Scheiben Ø 6,4
2 Fußrastenstreben	4 selbstsichernde Muttern M 8
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 Kunststoffscheiben Ø 24 x Ø 9 x 2 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20

Montagehinweise

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufende Haltebügel demontieren; er entfällt. Die hinteren Blinker von den Halterungen lösen und die Halter beidseitig ca. 20 mm kürzen.

Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden oben über den Federbeinen montiert. Dabei kommt eine Original-U-Scheibe unter die Befestigungswinkel und eine darüber.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den deckungsgleichen Bohrungen am Rahmen unter Zwischenschieben von jeweils zwei Kunststoffscheiben Ø 24 x Ø 9 x 2 mm mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft über der Rücklichtkonsole und wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Fußrastenstreben werden vorne unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 innen verschraubt. Sie werden mit den Originalschrauben an den Soziusfußrasten montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Haltepunkten direkt mit den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten kommt jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und wie Original verschraubt. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.