



Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Packtaschenhalter HONDA Rebel CA 125/CMX 250

**Artikel-Nummer: 625.105**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Packtaschenhalter links             | 1 Packtaschenhalter rechts          |
| 1 Befestigungsbügel                   | 2 Inbusschr. M 10 x 1,25 x 45 mm    |
| 4 Inbusschr. M 8 x 20                 | 2 Inbusschr. M 8 x 35               |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8         | 10 U-Scheiben Ø 8,4 mm              |
| 2 U-Scheiben Ø 10,5 mm                | 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 15 mm   |
| 2 verchromte Kunststoffkappen Ø 15 mm | 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker sowie die Kunststoffkotflügel-Verlängerung demontieren.

**Befestigung vorne:**

An den vorderen Bohrungen der verchromten seitlichen Halteleisten mit den Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45 mm.

**Befestigung Mitte:**

Mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 20 in den hinteren 8er Bohrungen der seitlichen verchromten Halteleiste.

**Befestigung hinten:**

Der Befestigungsbügel wird von hinten über den Nummernschildhalter geschoben und seitlich hinter den hinteren seitlichen Laschen der Packtaschenhalter mit den Inbusschrauben M 8 x 20 sowie U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verschraubt.

**Blinkerbefestigung:**

Die Blinker durch die seitlichen Bohrungen des Befestigungsbügels schieben, auf das überstehende Gewinde jeweils eine Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 15 mm schieben und mit den Originalmuttern montieren. Die Blinkerkabel müssen ab Bj. 98 verlängert werden.

Die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 35 werden zur Verschraubung des Kotflügels an der verchromten seitlichen Halteleiste durch die Originalblinkerbohrung verwendet.

Zusätzlich bieten wir folgendes Zubehör an:

- |               |   |
|---------------|---|
| 650.105 01 02 | Gepäckbrücke (auch zur Topcasemontage geeignet)                   |
| 650.198 01 02 | Gepäckbrücke für Originalsissybar (ungeeignet zur Topcasemontage) |
| 600.105       | Sissybar  |
| 611.105       | Sissybar mit Gepäckbrücke   |
| 501.112       | Motorschutzbügel  |

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

