

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens

Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100

Fax: +49 (0) 6331 1453 120

e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Kofferträger für Kawasaki ZX-9 R Ninja Bj. 94-97

**Artikel-Nummer: 650.267 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Sechskantschrauben M 8 x 35	2 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	1 Sechskantschraube M 10 x 65
1 Sechskantschraube M 6 x 55	2 Sechskantschrauben M 8 x 25
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	1 selbstsichernde Mutter M 10
6 selbstsichernde Muttern M 8	7 selbstsichernde Muttern M 6
2 Karosseriescheiben Ø 8,4 x 25	10 U-Scheiben Ø 8,4 mm
16 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
10 Kunststoffkappen M 8	5 Kunststoffkappen M 6
1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter	2 abgekröpfte Flachstahllaschen
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 7 mm	

### Montagehinweise

Sitzbank (Vorder- und Hinterteil) abnehmen. Seitenverkleidung lösen und nach hinten wegnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die abgekröpften Flachstahllaschen werden an den hinteren Bohrungen am Rahmen (den Befestigungspunkten der Gepäckhakenhalter) montiert. Hierzu diese demontieren; sie entfallen. Die Laschen müssen so montiert sein, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt. Zur Befestigung die Originalschrauben verwenden.

Nun die Kofferträger links und rechts anlegen und die Flachstahllaschen genau ausrichten. Danach diese am Rahmen fest anziehen und die Seitenverkleidung wieder montieren.

Die Montage der Kofferträger selbst erfolgt rechts vorne an der Auspufftopfaufhängung mit der Sechskantschraube M 10 x 65 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern. Originalteile entfallen.

Links wird sie an der Soziusfußrastenhalterung montiert. Hierzu den Originalbolzen lösen und die Sechskantschrauben M 6 x 55 einsetzen. Der Träger wird dann von unten auf dem überstehenden Gewinde mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die mittlere Befestigung der Kofferträger erfolgt an den zuvor montierten deckungsgleich vorhandenen Laschen mit den Sechskantschrauben M 8 x 25. Drei U-Scheiben Ø 8,4 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Der Befestigungsbügel wird an den unteren seitlichen Laschen (hinten), in Fahrtrichtung gesehen davor, mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Er wird seitlich an den Originalblinkerbohrungen mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 montiert. Von der Radseite her jeweils eine Karosseriescheibe Ø 8,4 mm unterlegen. Der Bügel wird zusätzlich mit der Originalnummernschildhalterung auf dem Kotflügel verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Die Blinker werden an den Haltetaschen des Bügels montiert. Auf das überstehende Gewinde jeweils eine Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm zwischenfügen. Die Blinkerkabel unterhalb der Verkleidung durchführen. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
*Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!***

Das Trägersystem ist zur Montage unserer JUNIOR/JOURNEY-Seitenkoffer vorgesehen.

Die dem Bausatz beigefügten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter.

Zusätzlich zu den Kofferträgern kann auch eine Gepäckbrücke, Art. Nr. 650.267 01 01, montiert werden. Hierbei entfallen dann die zwischengefügten 3 U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  mm an den seitlichen Befestigungen.

Die Gepäckbrücke ist jedoch für eine Topcasemontage nicht geeignet!

