

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für YAMAHA XJ 900 S Diversion Ausführung B

**Artikel- Nummer: 650.481 00 01 schwarz
650.481 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Bügel	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
10 U-Scheiben 8,4	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
8 U-Scheiben 6,4	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 selbstsichernde Muttern M 6
4 Kunststoffkappen M 8	12 Kunststoffkappen M 6
4 Inbusschrauben M 10 x 16 x 1,25 mm	6 U-Scheiben 10,5
2 Haltelaschen (links + rechts)	2 Inbusschrauben M 10 x 50 x 1,25

Montagehinweise

Folgende Teile demontieren: Sitzbank, Haltegriffe, Seitenverkleidungen, Blinker, Nummernschildhalterung.

Danach die beiden Haltelaschen links + rechts am Rahmen an den vorgegebenen Gewindebohrungen mit den Inbusschrauben M 10 x 16 x 1,25 mm nebst U-Scheiben 10,4 mm montieren.

Danach Seitenverkleidung wieder montieren. Wird die Gepäckbrücke auch montiert, so ist nur die separate Montageanleitung der Gepäckbrücke zu beachten.

Montage der Kofferträger

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden außen über den hinteren Auspufftopfaufhängungen mit den Inbusschrauben M 10 x 50 x 1,25 und U-Scheiben montiert.

Die vorderen oberen Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungen der Alurahmenausleger mit den Originalschrauben montiert. Die Streben werden zwischen Aluausleger und Rahmen geschoben. Damit der Aluausleger nicht verspannt, werden an den vorderen Verschraubungen jeweils 3 U-Scheiben 8,4 als Abstandshalter zwischengeschoben.

Die seitliche Befestigung der Kofferträger erfolgt an den Bohrungen der zuvor montierten Haltelaschen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8.

Der Bügel wird so plaziert, daß er unter der Nummernschildhalterung verläuft und mit dieser mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 auf dem Kotflügel verschraubt wird.

Die seitlichen Laschen des Bügels werden an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung- **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Werden Hepco - Becker - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden wie original an den Haltewinkeln der Kofferträger verschraubt. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden; sie werden seitlich am Rücklicht durchgeführt.

Die Sitzbank aufsetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör haben wir einen verchromten Motorschutzbügel unter der Artikel-Nummer 501.408 für die XJ 900 S Diversion in unserem Lieferprogramm.

