

# Gepäckträger HONDA VTR 1000 F Firestorm

Artikel-Nummer: 650.156 01 01

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Haltestrebe links           | 1 Haltestrebe rechts          |
| 1 Halteadapter links          | 1 Halteadapter rechts         |
| 1 Gepäckbrücke                | 1 Gewindestange M 8 x 300 mm  |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 30     | 2 Inbusschrauben M 8 x 25     |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8 | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 18 U-Scheiben 6,4             | 14 U-Scheiben 8,4             |
| 8 Kunststoffkappen M 6        |                               |

## **Montagehinweise**

### Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Sitzbank und Heckverkleidung demontieren.

Obere Verschraubung des Heckkotflügels demontieren. Durch das aufgeschweißte Rohr auf dem Rahmenheck die Gewindestange M 8 x 300 mm schieben und auf das überstehende Gewinde links + rechts die Halteadapter mit den selbstsichernden Muttern M 8 nebst U-Scheiben verschrauben (siehe Abb.). Die kleinen Flachstahllaschen der Halteadapter werden zusammen mit dem Rahmenheck und Heckkotflügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Heckverkleidung wieder montieren.

### **Montage der Gepäckbrücke:**

Die seitlichen Haltestreben werden vorne zwischen den hinteren Befestigungen der Soziusfußrasten und dem Rahmen mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben montiert. Vorne als Ausgleich jeweils drei U-Scheiben 8,3 als Distanz zwischenfügen und zur Verschraubung ebenfalls die Inbusschrauben M 8 x 30 verwenden.

Hinten erfolgt die Montage an den zuvor montieren Halteadaptern mit den Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Die Gepäckbrücke wird jeweils von innen direkt an den Laschen der Haltestreben mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!**

***Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.***



**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

