

**Gepäckbrücke für
SUZUKI GSF 600 Bandit
Baujahr 1995**

**Artikel-Nummer:
650.376 01 01 schwarz**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Rohradapter links | 1 Rohradapter rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Befestigungsadapter links + rechts |
| 2 Gegenhalter links + rechts | 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm | 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 2 Sprengringe Ø 8,4 mm | 8 Kunststoffkappen M 8 |
| 8 Kunststoffkappen M 6 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8 | 1 Moosgummistreifen 2,5 x 25 cm |

Montagehinweise

Die Gepäckbrücke ist für das Modell ohne Soziushaltegriffe bestimmt. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Sitzbank abnehmen. Die Kunststoffverschalung (links, rechts und hinten) komplett demontieren.

Die Befestigungsadapter links und rechts in den freien Gewindebohrungen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst Sprengringen und U-Scheiben montieren. Durch Anhalten probieren, welche Adapter für links und rechts passend sind. Danach die Kunststoffverschalung wieder komplett montieren. Die Befestigungsadapter ragen nun im Bereich der Haltegriffe nach unten aus der Kunststoffverschalung.

Die Rohradapter links und rechts werden außen über den Bohrungen der Befestigungsadapter mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Vorne verlaufen sie über den Rahmenauslegern der Soziusfussrasten. Sie werden zusammen mit dem Gegenhalter (links und rechts unterschiedlich) mit den Sechskantschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. (Moosgummistreifen innen anbringen)

Die Gepäckbrücke wird direkt an den Laschen der Rohradapter (von der Radseite her) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Alle demontierten Teile wieder anbringen!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

Bitte wenden

