

**Kofferträger mit Gepäckbrücke
KAWASAKI VN 1500
Speichenräder ab Bj. 94**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.268 00 02 chrom

66955 Pirmasens
An der Steinmauer 6
Tel.: 06331 1453 100
Fax: 06331 1453 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	
1 Kofferträger links	2 Aludistanzen Ø 18 x 7 x 13 mm
1 Versteifungsbügel	2 Sechskantschrauben M 8 x 50
1 Gepäckbrücke	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Blinkerhaltewinkel	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 35	16 U-Scheiben Ø 6,4
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die hinteren Befestigungsschrauben der seitlichen verchromten Leisten demontieren. Über die frei gewordenen Bohrungen werden die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger gefügt und mit den Sechskantschrauben M 8 x 50 verschraubt.

Die rechte untere Strebe des Kofferträgers wird außen über den Rahmenauslegern der hinteren Auspuffaufhängung mit der Originalschraube montiert. Links wird der Kofferträger am Soziusfußraster von hinten mit der Originalschraube montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Stellung wird so festgelegt, dass die beiden mittleren Laschen mit den Bohrungen deckungsgleich mit der Nummernschildhalterung sind. Die Nummernschildhalterung zuvor demontieren und danach mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 über den Laschen montieren.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen seitlichen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert. Hinten wird sie innen an den Kofferträgern zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln und den Aludistanzen Ø 18 x 7 x 13 mm mit den Sechskantschrauben M 6 x 35 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich in den Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 befestigt.

Die Blinkerhaltewinkel werden mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin montiert. In den letzten Bohrungen der Blinkerhaltewinkel werden die Blinker wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.