

Kofferträger für YAMAHA FZS 600 Fazer

bis Baujahr 99

Artikel-Nummer: 650.496 00 01

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|--|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 1 Abdecklasche |
| 2 Stahldistanzen \varnothing 15 x \varnothing 11 x 74 mm | 2 Alu-Distanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 25 mm |
| 1 Inbusschraube M 8 x 40 mm | 2 Inbusschrauben M 8 x 20 mm |
| 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 60 mm | 1 Inbusschraube M 10 x 50 x 1,25 mm |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 20 mm | 14 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm |
| 6 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm | 2 Karosseriescheiben \varnothing 6,4 x 20 mm |
| 6 selbstsichernde Muttern M 6 | 3 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 mm | |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten: Sitzbank abnehmen, Haltebügel demontieren. Heckverkleidung lösen und abnehmen. Hintere Blinker demontieren, danach Heckverkleidung wieder montieren!

Befestigung vorne links: Die Flachstahllasche innen am Soziusfußrasterausleger auflegen, von außen die Abdecklasche montieren und beides mit der Inbusschraube M 8 x 40 mm, U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschrauben.

Befestigung vorne rechts: Zwischen Auspufftopfhalterung und Auspufftopf wird die Rohrstrebe mit der Sechskantschraube M 10 x 50 x 1,25 mm und Original U-Scheibe verschraubt.

Befestigung oben: An der hinteren Verschraubung des Haltebügels mit der Originaldistanz und der Gummiabdeckung.

An der vorderen Verschraubung des Haltebügels wird die längere Distanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 25 mm eingesetzt.

- ➔ Montage mit Haltebügel: An der vorderen Verschraubung jeweils 2 U-Scheiben als Abstandhalter zwischenfügen, zusätzlich zur Aludistanz. Den Haltebügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 60 verschrauben.
- ➔ Montage mit Gepäckbrücke: Die Gepäckbrücke direkt über der Lasche des Kofferträgers (hinten) und über der Aludistanz (vorne) mit den Inbusschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben und Federringen montieren.

Montage des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft zwischen Nummernschild und Kotflügel und wird mit den Inbusschrauben M 6 x 20, U-Scheiben, Karosseriescheiben (innen) und selbstsichernden Muttern verschraubt. Den Bügel so positionieren, daß die Abkröpfung nach vorne zeigt.

Der Bügel wird an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Seitenteile mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Montage der Blinker:

Die Kunststoffverlängerungen der Blinker abziehen (sie entfallen). Die Blinker nun durch die Haltetaschen am Ende der Kofferträger (zwei Bohrungen) stecken, die Stahldistanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 11 \times 74$ mm über die Gewindebolzen schieben und mit den Originalmuttern verschrauben.

Die Blinkerkabel werden seitlich am Rücklicht vorbeigeführt; sie müssen nicht verlängert werden.

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör bieten wir für die FZS 600 Fazer folgende Teile an:

Art. Nr. 650.496 01 01 Gepäckbrücke, schwarz (ergänzzbar)

Art. Nr. 501.413 01 01 Motorschutzbügel, schwarz

